

1- COTAS EM MILÍMETROS.

2- AS SETAS JUNTO AOS PILARES INDICAM O SENTIDO DE SAÍDA DE ÁGUAS PLUVIAIS (▲).

3- TODA E QUALQUER ESTRUTURA MOLDADA "IN LOCO" A CARGO DO CONTRATANTE DEVERÁ SER INDEPENDENTE DA ESTRUTURA PREMOLDADA E DAS FUNDAÇÕES A CARGO DA PREFAB, EXCETO ONDE INDICADO NO PROJETO PREFAB.

4- QUANDO O AMBIENTE APRESENTAR ELEMENTOS AGRESSIVOS, TAIS COMO SAIS, ÁCIDOS OU QUALQUER OUTRO ELEMENTO QUÍMICO QUE POSSA PROVOCAR REAÇÕES DELETÉRIAS EM CONTATO COM O CONCRETO, O CONTRATANTE DEVERÁ EXECUTAR O REVESTIMENTO DA ESTRUTURA E DAS FACES INTERNAS E EXTERNAS DA COBERTURA .

5- NÍVEL 000 (P.A.) PREFAB

6- UMA VEZ APROVADA A IMPLANTAÇÃO PELO CONTRATANTE, O MESMO TORNA-SE RESPONSÁVEL ÚNICO PELAS DIMENSÕES E COTAS CONSTANTES NA MESMA.

7- TODA ALVENARIA QUE ATINGIR O NÍVEL DE APOIO DA COBERTURA PREMOLDADA, NÃO PODERÁ SER ENCUNHADA NAS TELHAS "W" DE COBERTURA.

8- QUALQUER PAREDE, DIVISÓRIA, ETC..., QUE SE APOIA DIRETAMENTE SOBRE AS LAJES ALVEOLARES, SÓ DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS A CONCRETAGEM DO CAPEAMENTO.

9- OS CORRIMÕES DAS ESCADAS DEVERÃO SER DE MADEIRA OU METÁLICOS.

10- O CONTRATANTE, AO FAZER O CAPEAMENTO SOBRE OS PISOS PREMOLDADOS, DEVERÁ ENVOLVER O PILAR, NÃO DEIXANDO FOLGA EM SUA VOLTA, VER CSAT-M-07

11- AG= NÍVEL DE SAÍDA DE
ÁGUAS PLUVIAS Ø150.


12- CL= NÍVEL DO COLARINHO DO
BLOCO DE FUNDAÇÃO.

13- B.P.= BASE DO PILAR.

14- P.A. = PISO ACABADO.

15- AC.C. = A CARGO DO CONTRATANTE.

16- P.F. = PLACA DE FECHAMENTO.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

Assunto

PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Local do Imóvel:

R. ISMÊNIA DE ABREU DIAS, 210 -
VILA Dr. CARDOSO -ITAPEVI - SP, 06654-350

AUTOR:

Eng.: Mario Sergio Curi

ESCALA:

S/ ESCALA

DATA:

08/10/2019

REVISÃO

00

FOLHA:

1/4

CREA: 5060705842-SP
ART: 28027230191294865