



- 1) MEDIDAS EM CENTIMETROS
- 2) RESISTÊNCIAS VER ESQUEMA
- 3) ENCUNHAMENTO:  
AS PAREDES NÃO ESTRUTURAIS ,REMOVÍVEIS, DEVERÃO SER  
ENCUNHADAS SEMPRE DO ÚLTIMO ANDAR P/ BAIXO, GARANTINDO-SE  
QUE NO ENCUNHAMENTO DE UM LANCE QUALQUER OS LANCES  
SUPERIORES JÁ ESTEJAM ENCUNHADOS E AS LAJES INFERIORES  
JÁ ESTEJAM DESMOMBRAHAS
- 4) VER DETALHE PARA SPDA NA FL-01/26



## LISTA

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO										
Programa		Região		Município		Terreno		Fase	Verão	Etapa do Proj.
0	0	0	0	0	0	0	0	0		P E